






أهدى هذا الكمل المتواضع الى أمه وأبه وزوجته وابنته مريم وأخواته والى أساتذته وكل من علمنه حرفا أو ساهم فيه وأدعوا الله عزوجل أن يجكل هذا الكمل خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا ثوابة






26-1-2016

محمد عبد الحليم امام مصرى الجنسية ومن مواليد 1989 حاصل على بكالريوس الهندسة الالكترونية شعبة كهرباء وأعمل في مجال السلامة والصحة المهنية

جميع الحقوق محفوظة للمهندس محمد عبد الحليم امام هذه الملفات التعليمية متاحة لجميع العرب والمسلمين مجانا حيث بجوز نشرها أو الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى اسم المؤلف ولكن لا يجوز استغلالها بشكل مادي أو تدريسها في معاهد خاصة بدون الموافقة الخطية منى شخصيا أما في حالة وجود أخطاء غير مقصودة في أحد الملفات، يرجى إبلاغنا على البريد الالكتروني eng.7alim@gmail.com

عن الكاتب









صَدَقِاللهُ العِنَظيمُ




أنواع السقالات مكونات السقالات مراحل تركيب السقالات تثبيت وربط السقالات العوامل المؤثرة في تثبيت السقالات كيفية عمل خطة فعالة لتثبيت السقالات فحص السقالات


ملحوظة: تم الاقتباس بعض المعلومات من كتاب فحص السقالات وايضا كيفية عمل خصه فعالة لتنفيذ السقالات للمهندس مرتضع الرويعت ماجستير في إدارة الصحة البيئية والسلامة المهنية - أمريكا أسال الله ان يتقبل منه عملة وأن يجعل له عن كُل حرف حسنة وزادانا الله

أسال الله ان يتقبل منه عملة وأن يجعل له عن كل حرف حسنة وزادانا الله من علمة وهذا الأمانه العلمية

> ً اعداد وتصمیم







الغرض من الكتيب

نظرا لإمكانية حدوث إصابات ناشئة عن سقوط الأشياء والأشخاص من ارتفاعات والتي قد ينتج عنها عجز كلي أو جزئي أو ينشأ عنها وفاة. لذا يجدر بنا أن نتحدث عن اشتراطات السلامة عند تصميم سقالة أو العمل عليها

ماهى السقالة ؟

هي منصة عمل مرفوعة علي أعمدة خشبية أو معدنية مركبة بطريقة خاصة لحمل هذه السقالة وتثبيتها. وتستخدم هذه السقالة لحمل العمال المشتغلين في عمل بمكان مرتفع وحمل المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للعمل مثل العمل في تركيب حجر واجهات المباني


يجب أن تصمم السقالة من قبل مصمم مؤهل qualified person

وكما يجب أن تبنى وتفحص فقط تحت إشراف فاحص سقالات مؤهل










السقالات




أنواع السقالات

أولا السقالات الهيكلية Frame Scaffolds



تتكون من الصلب وهي بسيطة في تركيبها ويتم تركيبها بسرعة بشريط أن يكون السطح الذي يتم تركيبها عليه مستوى ، كذلك في حالة عدم وجود عوائق في مكان العمل تستخدم بكثرة في أعمال البناء والدهان تستخدم في الأماكن المستطيلة الشكل

ثانيا السقالات الأنبوبية Tube and Clamp Scaffolds




استخدام السقالات الهيكلية بها نظرا لوجود عوائق أو صعوبة الوصول إليها كما تحتاج لوقت أطول لتركيبها ، ويتم استخدامها بكثرة في الأعمال الصناعية ومصافى البترول

تستخدم للأعمال الصعبة التي لا يمكن

تستخدم فى الأماكن غير المستطيلة الشكل تحتاج لوقت أطول ولخبرة أكثر لتركيبها

Tube and Clamp Scaffold

السيقالات




ثَالثًا السقالات النموذجية Modular System Scaffolds



تستخدم في الأماكن ذات الأشكال المختلفة بخلاف الشكل المستطيل


يمتاز هذا النوع من السقالات بسهولة التركيب وعدم الحاجة لأشخاص متخصصين لتركيبها حيث أماكن التركيب ثابتة يتم تركيبها في وقت قصير

رابعا السقالات المتحركة Rolling Scaffolds



يتم إستخدام نوع خاص من الفرامل في العجلات حتى يتم تثبيتها ومنع حركتها أثناء العمل مزودة بدرابزين للحماية من خطر السقوط وحواف حول المنصة لمنع وقوع العدد والمعدات

السيقالات



خامسا السقالات العلقة Suspended Scaffold


تستخدم لتنظيف الواجهات الزجاجية وتشطيبها يجب أن تتحمل حبال ربط السقالات المعلقة ستةأضعاف الوزن الكلي للسقالة والتي تتضمن وزن السقالة وحمولتها من الأفراد

لا يقلل سمك الحبل عن 9 ميلى متر


يتم ربط العاملين عليها بواسطة حزام براشوت في

مكان خارج السقالة

معامل الامان لهذه السقالة 4:1









Platform منصة العمل **Standards** قوائم السقالة **Bracing** حواجز تقوية للسقالة Ladder **Base section** السلم قاعدة السقالة Universal Jack(pin) جاك التحكم في ارتفاع السقالة اعداد وتصميم





ì

السقالات





عتمد قوة ومتانة السقالات على قواعد تثبيتها 🕻 والأرضية المثبتة عليها. كما يجب توفير ألواح مناسبة أسفل أرجل السقالات ويتم تثبيتهم جيدا قوة ومتانة السقالة يعتمد على قواعدها عديد من حوادث إنهيار السقالات كانت بسبب ضعف قواعدها

يجب تثبيت ألواح تحت أرجل السقالات يفضل إستعمال ألواح للوقاية من Mudsill

بحيث تهتد مسافة 9 بوصة من كل جانب ولا يقل سمكها عن 2 بوصة وعرضها عن 10 بوصة

aster عجلة السقالة المتحركة


بالنسبه للسقاله المتحركة يكون قاعدة السقالة عبارة عن عجلة ويجب التاكد من جودة فرامل العجلة واستخدامها بالشكل الصحيح أثناء استخدام السقالة











قوائم السقالة Standards

وهى أعمدة السقالة واساسها وتكون من المعدن ويجب التأكد من سلامة المواسير المستخدمه وخلوها من الكسور او الشروخ او اللحامات او الصدأ

حواجز التقوية Bracing

هي أنابيب قطرية مرتبطة مع هيكل السقالة بواسطة مرابط خاصة Clampsعلى زاوية 35 أو 55 تساعد حواجز التقوية في منع حركة السقالة كذلك تؤثر في متانتها وقوة تركيبها

كلما زادت أعداد قوائم التقوية كلما زادت متانة السقالة

تساعد قوائم التقوية في منع ميلان السقالة
 بالنسبة للسقالات الإطارية يتم تركيب قوائم
 التقوية عند كل مربط

بالنسبة للسقالات الأنبوبية والسقالات الحديثة عند مسافة 6 قدم و6 بوصة









platform العمل

وهو المكان المخصص للعمل عليه ويكون اما من الخشب أو المعدن كالالومنيوم

و تكون الأخشاب المكونة للمنصة سمك 2 بوصة (5 سم) وعرض 10 بوصة أي 25 سم

يجب ألا تزيد المسافة بين الأخشا<mark>ب المكونة للمنصة عن</mark> وصة واحدة أي 2.5 سم

أقل عرض للهنصة يجب ألا يقل عن 18 بوصةتقريبا 45 سم يجب ألا تزيد المسافة بين مقدمة السقالة وبين الحائط المسندة عليه عن 14 بوصة تقريبا 35 سم


فى حالة عدم تثبيت الأخشاب المكونة لمنصة السقالة ،

يجب أن تكون بارزة من كل طرف بمسافة لا تقل عن 6 بوصة (15 سم) ولا تزيد عن 12 بوصة تقريبا 30 سم

عند توصيل أخشاب المنصة فوق بعضها ، يجب ألا تقل

مسافة وضع كل لوح على الآخر عن 12 بوصة تقريبا 30 سم

أقصى طول للخشب لا يزيد عن 10قدم بالنسبة للسقالات



الخفيفة ، 8 قدم بالنسبة للسقالات المتوسطة و6 قدم للسقالات الثقيلة

السقالات



الغرض الاساسى من الدرابزين هو حماية العاملين على المنصة من خطر السقوط وتم التطرق للمواصفات الفنية لها فى كتيب الحماية من خطر السقوط بالتفصيل صـ3

سلم السقالة Ladder

يتم استخدام سلم السقاله للتنقل بين منصات العمل المختلفة ويجب تثبيت السلم بشكل جيد

السلالم النقالي لا يسمح باستخدامها إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم ، كما يجب في حالة استخدام السلالم النقالي أن يتم ترك مسافة من السلم فوق المنصة لا تقل عن 3 قدم

السلالم الثابتة ، يفضل استخدامها في السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 12 قدم ، كما يجب الأخذ بالاعتبار أن يتم عمل بسطة كل 30 قدم


بعد التعرف على مكونات السقالة سنتطرق لكيفية تركيب السقالة وأيضا كيفية ربط السقالة والعوامل المؤثرة على تثبيت السقالات واخيرا فحص السقالات




Mu A

سلسلة تعليمة في السلامة والصحة المهنية

السقالات




مراحل تركيب السقالات




اولا تثبيت قواعد السقالة والتاكد من دك التربة جيدا وصلابتها

فى حالة السقالة المتحركة يتم قفل فرامل العجلة لثبات السقالة




ثانيا يتم تركيب قوائم السقالة ودعائم السقالة جيدا




ثالثا يتم التاكد من اتزان السقالة واستقرارها وثباتها


السقالات


مراحل تركيب السقالات





خامسا يتم تثبيت السلم الخاص بالسقالة جيدا رابعا يتم ثبيت منصه العمل سواء كانت من الخشب أو الالومنيوم





أخيرا يتم فحص السقالة جيدا ومن ثم استخدامها

سادسا يتم تركيب حواجز الحماية (الدرابزين)

ً اعداد وتصمیم

السقالات

تثبيت وربط السقالات

يوفر الربط متانة وثبات للسقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب ويكون الربط كل 30قدم تقريبا 9.1 ويكون الربط كل 30قدم تقريبا 9.1 قدم رأسيا تقريبا 7.9 متر كحد اقصى متر أفقيا وكل 26 قدم رأسيا تقريبا 7.9 متر كحد اقصى وتنص تعليمات الأوشا على ضرورة أن تكون 50 % من جميع أنواع الربط من النوع الإيجابي على الأقل

وتوجد أربعة أنواع للربط هي

الربط من خلال النوافذ أو الفتحات (Through Ties(+ve)

4 TIMES MINIMUM BASE

TIE AT CLOSEST FRAME
HEADER OR BEARER

FIRST TIE AT CLOSEST FRAME HEADER OR BEARER ABOVE 4 TIMES THE MINIMUM BASE DIMENSION


Reveal Ties(not positive) الربط من خلال وتد

الربط بالأعمدة (+ve) Box Ties

الربط بواسطة نقطة تثبيت Anchor Bolt (+ve)

أولا الربط من خلال النوافذ والفتحات Through Ties

يتم إدخال أنبوب خلال أية فتحة في المبنى (نافذة) ويتم ربط أنبوب آخر في وضع أفقي من الداخل بعد ذلك ربط الأنبوب الأول في مواقع مختلفة بالسقالة يعتبر هذا النوع من أنواع الربط الإيجابي



3' -0" AND NARROWER
MINIMUM BASE DIMENSION



ثانيا الربط من خلال وتد Reveal Ties


يتم تثبيت أنبوب بين حوا<mark>ف النافذة داخل</mark> فتحة في الحائط على قاعد (وتد) جيدا يتم تثبيت أنبوب آخر رأسي في الجهة المعاكسة للوتد وربطه كذلك في السقالة تربط الأنبوبة الرأسية في الجهة المعاكسة لمكان ربط الوتد


يعتبر هذا النوع من الربط غير إيجابي

ثالثا الربط بأحد الأعمدة Box Ties

فى حالة وجود عمود قريب من السقالة يتم الربط فيه يتم ربط أنابيب صغيرة عدد 3 أنابيب بواسطة مرابط قائمة الزاوية من جميع جهات العمود وتكون الأنبوبة الرابعة طويلة وتربط في السقالة لتثبيتها

يعتبر هذا النوع من الربط <mark>الإيجابي</mark>









السقالات




رابعا الربط بنقطة تثبيت Anchor Ties

يتم تثبيت مسمار صلب بالحائط وتثبيت قاعدة صلب بة. يتم لحام ماسورة رأسية بالقاعدة الصلبه. ومن ثم يتم ربط هذا الأنبو<mark>ب</mark> بالسقاله بواسطة مرابط

يتم الأخذ بالاعتبار اختيار حجم وقوة المسمار الصلب وان يتحمل قوة جذب للخارج قوة الجذب يجب ألا تقل عن 800 رطل في حالة السقالات الخفيفة ، 1200 رطل في حالة السقالات المتوسطة ، 1600 رطل في حالة السقالات ذات الخدمة الشاقة


يعتبر هذا النوع من الربط <mark>الإيجابي</mark>











السقالات


ملحوظة

في حالة السقالات البرجية يمكن ربط السقالة بواسطة حبل صلب بزاوية 45



كذلك يمكن استخدام انبوب مائل بزاوية 45 درجة مع الأفقى لتثبيت السقالات


الأخرى ومنع حركتها للخارج





مهندس: محمد عبد الحليم امام بكالريوس هندسة كهرباء والكترونيات





العوامل المؤثرة في تثبيت السقالة

العامل الأول: الحمولة Capacity

يجب أن تتحمل السقالة على الأقل أربعة أمثال اقصى حمل المتوقع عليها Scaffold Capacity = [Dead Load + Live Load] x 4

الحمل الساكن Dead load


وزن أجزاء منصة السقالة مثل وزن اللوح

الحمل المتحرك Live load

تشمل وزن العمال ، ووزن أدوات أو موادالعمل ، ووزن مخالفات المتراكمة على




شكل (٢): الحمل المتحرك.



اوجد حمولة السقالة القصوى المسموح بها، إذا كان وزن العاملين 140 كجم وزن أدوات 55 كجم ، إما المواد والمخلفات 50 كجم ووزن الواح المنصة 80 كجم الجواب

Scaffold Capacity = [Dead Load + Live Load] x 4

Scaffold Capacity = $[(80kg)+(140+55+50)kg] \times 4 = 1300 kg$



تصنيف السقالات حسب الحمولة والمهمة

تصنف السقالة من حيث الحمولة وا<mark>لمهمة على ثلاثة أنواع التالية</mark>

الحمولة الخفيفة Light Duty Scaffold

LIGHT DUTY SCAFFOLD SAFE WORKING LOAD **225 KGS**

مصممة لتتحمل حمولة قدرها 25 lb./ft2 - 120 kg/m2 بحد أقصى 225 كجم للمنصة الواحدة

منصة العمل لابد أن تكون على الاقل مكونة من لوحين بعر<mark>ض</mark> تقريبا 45 سم غالبا تستخدم هذه السقالة لاعمال فحص أو دهان أو صعود لأع<mark>لى</mark>

الحمولة المتوسطة MediumDuty Scaffold

MEDIUM DUTY SCAFFOLD SAFE WORKING LOAD 450 KGS

مصممة لتتحمل حمولة قدرها 240 kg/m2 - 50 lb./ft2 بحد أقصى 450 كجم للمنصة الواحدة

منصة العمل لابد أن تكون على الاقل مكونة من اربع الواح بعرض <mark>تقريبا 90 سم</mark> غالباتستخدم هذه السقالة للتنظيف وأيضا الاعمال المتوسطة

Heavy Duty Scaffold الحمولة الثقيلة


HEAVY DUTY SCAFFOLD SAFE WORKING LOAD 650 KGS

مصممة لتتحمل حمولة قدرها 360 kg/m2 مصممة لتتحمل حمولة قدرها بحد أقصى 650 كجم للمنصة الواحدة منصة العمل لابد أن تكون على الاقل بعرض تقريبا 1 متر

لغرض محدد Special Duty Scaffold

يتم تصميم سقالات تتحمل أوزان مخصصه ويكون في الاعتبار حمولة السقالة والعاملين عليها وأيضا المعدات والمواد المحتمل تركامها تقريبا أعداد

سلسلة تعليمة في السلامة والصحة المهنية الســقــالات



العامل الثاني: أرضيات وسطوح التثبيت


تعتمد قوة واستقرار السقالات على الأرضية المثبتة عليها ، لذلك يجب ان توضع قواعد السقالة على سطوح

قوية متينة: يحظر تثبت القواعد على أجزاء قابلة للكسر وانهيار مثل البراميل، الصناديق

آمنة: يجب ردم الارض الترابية لضمان عدم وجود فجوات أو فراغات فيها كما يجب الابتعاد عن حافات الحفر او عند خطوط الخدمات الأرضية مستوية: يجب إن يكون البناء الأول في مستوى واحد باستخدام Screwjacks




يحظر بناء وتركيب السقالات على البراميل حيث تكون عرضة للانهيار



يجب أن تبنى السقالات على مستوى مستقيم واحد

مهما كانت مستويات أرض التثبيت







العامل الثالث : قوعد التثبيت

أهم مواصفات قواعد التثبيت يجب أن تكون

قوية متينة: مناسبة مع حمولة السقالة

غير تالفة: مثلا غير مكسورة أو متآكلة

كاملة التركيب

مثبتة على ارض مستوية

في حالة تركيب السقالة على أرضية خرسانية يتم تثبيت قوائم السقالة <mark>على</mark> صفائح معدنية Base Plate

في حالة إنشاء السقالة على أرضية ترابية،

يراعى دمك التربة جيدا لضمان عدم وجود


فجوات أو فراغات فيها. ويجب وضع ألواح تأسيس خشبية تحت القوائم والصفيحة

المعدنية بحيث لا يقل عرضها عن 25سم

وسماكتها عن 5سم وبطول كاف يضمن

توزيع الأحمال





بعض الأساليب الخاطئة لقواعد التثبيت







العامل الرابع: جودة وحالة الأجزاء المعدنية


يجب أن تكون أجزاء السقالة المعدنية


قوية: فلا تستخدم أجزاء معدنية متهالكة أو معوجة أو الهائلة أو ملتحهة أو مشققة أو متآكلة بفعل الصدأ

واضحة العيوب: يحظر دهان الأجزاء بأي طلاء

ملائمة مع الحمولة المطلوبة

كاملة المكونات: يجب ان تكون متصلة بعضها البعض بطريقة قوية ومتينة متناسبة مع واصلاتها ومثبتاتها







أمثلة لبعض أنواع روابط الاتصال

سلسلة تعليمة في السلامة والصحة المهنية الســـقـــالات

كيفية عمل خطة فعاله لتنفيذ السقالات

خطة تنفيذ السقالات

تتطلب الشركات الإنشائية الكبرى من مقاوليها خطة مكتوبة توضح طريقة العمل التى سوف ينفذها المقاول بشرط ان لا تعارض مع آلية التنفيذ المشروع حسب المواصفات الفنية و المدة الزمنية للمشروع وتسمى هذه الخطة بتقرير طريقة التنفيذ Method Statement

ومن أهم تلك الخطط خطة السلامة <mark>الخاصة في بناء وتفكيك السقالات</mark>

أقسام التقرير الرئيسية


تختلف عناصر تقرير طريقة التنفيذ المطلوبة حسب: متطلبات الشركة الإنشائية، متطلبات استشاري السلامة. ويختلف حجم التقارير فبعضها لا يتجاوز عشرة الصفحات، بينما الآخر قد تبلغ عشرات الصفحات بل مئات أحيانا، وأهم أقسام التقرير ما يلي


معلومات عن المشروع - الموصفات الفنية والقوانين المتبعة - المسؤوليات تقدير المخاطر - إجراءات التنفيذ وهو أهم قسم - لأدوات والمعدات المستخدمة

التدريب و التصرف في حالات الطوارئ



ً اعداد وتصمیم





أولا معلومات عن المشروع Project details

أهم ما يتضمن هذا القسم المعلومات عن

الشركة: اسمها ، عنوانها ، تلفونها ..الخ

المشروع: اسمه واختصاره ، عنوانه الجغرافي نطاق عمله Scope ,الغاية منه

وجدوله: تاريخ البدء وانتهاء منه ، مديره ، مسئولي السلامة فيه ،...الخ

ثانيا الموصفات الفنية والقوانين المتبعة

Specification Standards and References

المواصفات والقوانين العالمية مثل

OSHA: 29 CFR 1926 Subpart L, M, X

تتطلب مواصفات الأوشا ضرورة توفير وسائل لهنع السقوط عند العمل على إرتفاع 6قدم أي 1.8 متر أو أكثر

British Standards (BS): BS 12811-1:2003 (BS 5973 &


BS 1139)


American National Standards Institute (ANSI): ANSI A10.8 & **ANSI Z**359.1

المواصفات والقوانين الخاصة مثل

اتباع قوانين شركة ارامكو السعودية الخاصة بالسقالات عند العمل في أحد مشاريعها او اتباع قوانين الشركة المصنعة لمكونات السقالة







ثَالثًا الْسئوليات Responsibilities

أهم ما يتضمن هذا القسم المعلومات عن

فاحص السقالات المؤهل competent person

معانية وفحص السقالات بشكل دوري حسب القانون المتبع في المشروع واعطاء الاستشارات لتصليح السقالات الخطيرة

المشرف Supervisor

ادارك مخاطر السقالة وإتباع وسائل حماية من تلك المخ<mark>اطر وتأكد بان</mark> العاملين تدربوا وأدركوا مخاطر السقالة ويتبعون قوانين السلامة يجب أدراج أسمي فاحص السقالات والمشرف في طريقة الوصول إليهما من جوال ، بريد الكتروني

الغاملين Workers

إدراك مخاطر السقالة ، وإتباع وسائل حماية من تلك المخاطر مثل لباس قبعة الحماية ووسائل منع السقوط والمشاركة في التدريب

رابعا تقدير المخاطر للسقالة (Risk Assessment – (RA or JSA)

قبل تقدير المخاطر السقالة ، يجب تحديد

عدد الأشخاص المتواجدين في السقالة والمارين بها

الحمل المتحرك :والذي يشمل وزن العمال ، ووزن أدوات أو مواد العمل ، ووزن مخالفات المتراكمة على منصة السقالة

نوع حمولة السقالة من حيث حمولة خفيفة أو متوسطة أو الحمولة الثقيلة







مراحل تقدير المخاطر للسقالة

يتم تقدير مخاطر السقالة عبر تحديد

المخاطر المحتملة

المعرضون لتلك المخاطر

وسائل السيطرة على المخاطر

أهم مخاطر السقالات



الذي قد ينتج من: عدم وجود حاجز الحماية أو انزلق من سطح منصة السقالة مثل حذاء رديء أو هطول أمطار ، أو تعرقل من عوائق موجودة على سطح السقالة ، أو انهيار السقالة

ASSISISIS

انهيار السقالة Collapse

الذي قد ينجم من: ضعف دعائم السقالة أو حمل زائد عليها ، أو قواعد غير ، مستوية مثل أرض ناعمةأو ثقوب ، هبوب الرياح شديدة وعواصف قوية

سقوط الأشياء Falling objects

من: أدوات يدوية ، مخلفات أومواد متراكمة أعلى السقالة الذي قد ينتج من تعرقل بعوائق السقالة أو من الانزلاق عند التداول

الصعق الكهربائي Electrocution

عند تركيب السقالة قرب خطوط نقل الكهرباء أو عند العمل الخارجي أثناء البرق









مراحل تقدير المخاطر للسقالة

المعرضون لمخاطر السقالة

تشكل السقالة خطو<mark>رة على</mark>

العاملين عليها

خطر السقوط

خطر انهيار السقالة

خطر الصعق الكهربائ<mark>ي</mark>



خطر سقوط الاشياء عليهم

خطر انهيار السقالة

طرق السيطرة على مخاطر السقالة

بعد عملية تحديد مخاطر المحتملة يتم تحليل اسباب تلك المخاطر لكي يتم

تفاديها عبر هرم درجات السيطرة على المخاطر

الا: الله ٢. الاستبدال

Substitution ٣. الضوابط الهندسية

Engineering Controls

٤. الضبط بطريقة العمل

Work Practice Controls ٥. الضوابط الإدارية

Administrative Controls ٦. مهمات الوقاية الشخصية

(PPE) Personal Protective Equipment

eng.7alim@gmail.com


مهندس : محمد عبد الحليم امام بكالريوس هندسة كهرباء والكترونيات

اعداد

وتصميم



السقالات



مراحل تقدير المخاطر للسقالة



السيطرة على خطر السقوط من السقالة

أهم الطرق المتبعة ما يلي

تركيب الدرابزين في منصة العمل Guardrail استخدام ألواح منصة سقالة كاملة وآمنة ومثبتة استخدم وسائل سلام آمنة ومثبتة جيدا

حظر تحميل العاملين أدوات العمل أثناء صعودهم سلم السقالة لذلك للحفاظ على ثلاث نقاط اتصالهم بالسلم وهي <mark>قدمين ويد ، يدين وقدم</mark> حظر صعود السقالة عند شعور بالدوار أو بالإرهاق أو تحت تأثير المسكرات مثل الخمور أو المخدرات

منع تراكم العدة والأدوات والمخلفات فوق منصة العمل لتجنب حوادث عرقل أوانزلاق 🏖

عدم البقاء بالسقالة المتحركة أثناء تحريكها وعدم العمل بها إذا كانت عجلاتها غير مقفلة جيدا

لباس وسائل الشخصية لمنع السقوط Full body harness

تركيب شبكة السلامة Safety Net



السقالات



مراحل تقدير المخاطر للسقالة



السيطرة على خطر انهيار السقالة Collapse



أهم الطرق المتبعة ما يلي

يجب أن تبنى السقالة على قواعد مستقرة ليس على براميل ، الصناديق مثلا ومربوطة جيدا غير قابلة للحركة و الميلان

عدم تحميل السقالة فوق طاقة تحملها

يجب أن يكون موقع السقالة غير معرض لخطر خارجي مثل خطر <mark>تصادم</mark> بالمركبات أو أحمال الروافع

حظر العمل على السقالة أثناء هبوب عواصف أو رياح شديدة عند تجاوز 65 كم/ساعة

استعمال المسامير بعدد كاف أو بطول مناسب

حظر القفز على السقالات

استخدام عجلات آمنة غير مكسورة مثلاً في حالة السقالات المتحركة


اعداد وتصميم








مهندس : محمد عبد الحليم امام



السيقالات



مراحل تقدير المخاطر للسقالة

السيطرة على خطر سقوط الأشياء Falling Objects



FALLING OBJECTS CAN BE BRUTAL



أهم الطرق المتبعة ما يلي

تركيب حواجز الوقاية الجانبية في منصة السقالةToe boards تحويط جوانب السقالة بشبكة حماية Net

تحميل أشياء وأدوات العمل عبر رافعة يدوية لمنصة السقالة وحظر تحميل العاملين أثناء صعود السقالة

تحويط منطقة السقالة بحواجز مؤقتة لحماية المارة ووضع لوافت تحذير عدم ترك تراكم أدوات ومخلفات العمل فوق منصة السقالة ويجب إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل

لبس القبعات الوقائية





السقالات

مراحل تقدير المخاطر للسقالة



السيطرة على خطر الصعق الكهربائي Electrocution





أهم الطرق المتبعة م<mark>ا يلى</mark>

فصل التيار عن الخطوط نقل الكهرباء مع تأريض الخطوط تغير مكان خطوط نقل الكهرباء

وضع المواد العازلة والغير موصلة فوق كابلات الكهرباء القريبة من السقالةتحويط منطقة السقالة


أشهر المواد العازلة المستخدمة: line hose, covers, blankets, or sleeves عدم العمل على السقالة اثناء البرق

استخدام توصيلات ومعدات كهربائية آمنة


ترك مسافة وقائية بين السقالة وخطوط نقل الكهرباء

حسب قوانين الاوشا الامريكية

اثنين قدم تقريبا 60 سم: الخطوط الكهرباء المعزولة التي اقل من 300فولت عشرةٍ أقدام تقريبا 3 أمتر: الخطوط الكهرباء العارية التي اكثر من 300فولت



السقالات



Procedures خامسا إجراءات التنفيذ

عتبر أهم قسم في التقرير حيث يتم إدراج أهم الخطوات الصحيحة الآمنة لتنفيذ [

العمليات التالية

Erection تركيب السقالة

Dismantling التفكيك


Use الاستخدام



﴿ أَهُمُ مَا تَشْمَلَ: طريقة الصعود وطريقة تداول معدات وأدوات العم<mark>ل</mark> حيث يجب عمل ToolBox Talk في العمليات السابقة من قبل المشرف تتحدث فيه عن مخاطر كل عملية وطرق الوقاية من تلك المخاطر

الفحص Inspection


فسادسا المعدات والأدوات المستخدمة Work Tools and Equipments



أهم ما يشمل هذا القسم ما يلي مواصفات السقالة من نوع وحجم و قيمة تحملها مواصفات السلم من نوع وطول وسائل وأنظمة منع السقوط المتبعة مواصفات مهمات السلامة المستخدمة من قبعات وقفازات ونظارات وأحذية السلامة



السيقالات



ج سابعا التدريب Training

أهم ما يتضمن هذا القسم ما يلي

ورات التدريب المهمة مثل: الدورات الخاصة الله بالسقالات ودورات الاسعاف الأولى

أسماء فريق السقالات ونوع شهادة تدريبهم وتاريخ انتهاء تلك الشهادات

تحديد وقت ومواضيع الخاصة بتقرير الخاصة
 بتعليمات السلامة قبل بدأ

toolbox talk العمل

قامنا التصرف في حالات الطوارئ Emergency Procedures

أهم ما يتضمن هذا القسم ما يلي

خطة التصرف في حالات الطوارئ أرقام الطوارئ مثل الهلال الأحمر ، الدفاع المدني


سم المسعف ووسيلة الاتصال به

أسماء أفراد فريق الإنقاذ ووسيلة الاتصال بقائدهم موقع غرفة الإسعافات الأولية في المشروع

وعنوان اقرب مستشفى للمشروع










لا يتم استخدام السقالة إلا بعد معاينة وموافقة متخصص ومؤهل لهذا العمل .لا يتم تغيير أو تعديل السقألات إلا تحت إشرافه. ويجب توثيق جميع نتائج الفحوص من قبل إدارة السلامة

أولا أدوات الفحص

متر لقياس الابعاد وميزان مياه لقياس اتزان السقالة


ثانيا أنواع الفحص



لفحص الابتدائي: هو الفحص الأول للسقالة بعد تركيب السقالة وقبل العمل على السقالة

الفحص الدورى: قد يكون بشكل يومي ، أسبوعي ، كل أسبوعين حسب متطلبات السلامة لدى المنشأة

الفحـص اللحظي: يتم عند أي عملية تعديل أو تحريك للسقألة ويكون عند الحاجة



فحص السقالات Scaffold inspection

بطاقات السقالة Scaff Tags













البطاقة الحمراء Red Tag

توضع عند تجهيز السقالات وتشير إلى أن استخدام السقالة خطير البطاقة الخضراء Green Tag

توضع عندما تكون السقالة آمنة وجاهزيتها للاستخدام وذلك من قبل مشرف المنطقة أو مسئول السقالات

البطاقة الصفراءYellow Tag

تستخدم عندما تكون السقألات جاهزة للاستخدام ، ولكن يجب أخذ الحيطة

والحذر ولبس حزام السلامة

موقع البطاقة: توضع في مكان واضح ومرئي للجميع وغالبا ما توضع عند سلم الصعود







3

(Mary



سلر

السيقالات

فحص السقالات Scaffold inspection


أمثلة لفحص بعض السقالات

فحص	خطورة	وصف الخطر
القواعد Base Section	0	غير ظاهرة
منصة العمل Platform	Х	غير كاملة.
حاجز القدم Toe-board	Х	غير كامل.
حواجز درابزین Guardrails	X	غير موجودة.
السلم Access	Х	غير موجود.
الاستقرار والثبات Support	Х	تحتاج السقالة للربط Tie في جدار المجاور.
مخاطر محيطة	-	



وتصميم







أمثلة لفحص بعض السقالات

فحص	خطورة	وصف الخطر
القواعد Base Section	0	غير ظاهرة
منصة العمل Platform	х	غير كاملة.
حاجز القدم Toe-board	X	غير كامل.
حواجز درابزین Guardrails	X	غير موجودة.
السلم Access	Х	غير موجود.
الاستقرار والثبات Support	X	تحتاج السقالة للربط Tie في جدار المجاور.
مخاطر محيطة	-	



وتصميم











أمثلة لفحص بعض السقالات

وصف الخطر	خطورة	فحص
غير مقبولة.	Х	القواعد Base Section
غير مقبولة.	X	منصة العمل Platform
غير موجود.	X	حاجز القدم Toe-board
غير موجودة.	Х	حواجز درابزین Guardrails
غير موجود.	X	السلم Access
غير ثابتة.	х	الاستقرار والثبات Support
خطر کهرباء.	X	مخاطر محيطة



ً اعداد وتصمیم





أمثلة لفحص بعض السقالات

وصف الخطر	خطورة	فحص
غير ظاهرة	0	القواعد Base Section
غير كاملة.	Х	منصة العمل Platform
غیر کامل.	Х	حاجز القدم Toe-board
	-	حواجز درابزین Guardrails
غير موجود.	Х	السلم Access
	-	الاستقرار والثبات Support
خطر الكهرباء.	-	مخاطر محيطة











alu R

السقالات

Scaffold inspection فحص السقالات أمثلة لفحص بعض السقالات

فحص	خطورة	وصف الخطر
القواعد Base Section	-	
منصة العمل Platform	-	
حاجز القدم Toe-board	-	
حواجز درابزین Guardrails	Х	حاجز TopRail غير موجود.
السلم Access	Х	غير مثبت جيدا مع هيكل السقالة.
الاستقرار والثبات Support	Х	دعائم التقوية Bracing غير موجودة.
مخاطر محيطة	_	



وتصميم





أمثلة لفحص بعض السقالات

فحص	خطورة	وصف الخطر
القواعد Base Section	-	غير ظاهرة.
منصة العمل Platform	х	غير كاملة.
حاجز القدم Toe-board	Х	غير موجود.
حواجز درابزین Guardrails	X	غير موجودة.
السلم Access	Х	غير موجود.
الاستقرار والثبات Support	х	دعائم التقوية Bracing غير موجودة.
مخاطر محيطة	Х	



وتصميم





Î







السقالات


فحص السقالات Scaffold inspection

أمثلة لفحص بعض السقالات

وصف الخطر	خطورة	فحص
العجلات غير مغلقة.	-	القواعد Base Section
	-	منصة العمل Platform
غير موجود.	Х	حاجز القدم Toe-board
غير كاملة.	Х	حواجز درابزین Guardrails
صعب الصعود.	Х	السلم Access
دعائم التقوية Bracing غير موجودة.	Х	الاستقرار والثبات Support
خطر الاحتراق.	Х	مخاطر محيطة



/







فحص السقالات Scaffold inspection أمثلة لفحص بعض السقالات


وصف الخطر	خطورة	فحص
غير ظاهرة.	Х	القواعد Base Section
	-	منصة العمل Platform
	-	حاجز القدم Toe-board
	0	حواجز درابزین Guardrails
غير موجود.	Х	السلم Access
دعائم التقوية Bracing غير موجودة.	Х	الاستقرار والثبات Support
عاملين غير مبالين بخطر السقوط (حزام منع السقوط).	Х	مخاطر محيطة





41









أمثلة لفحص بعض السقالات

فحص	خطورة	وصف الخطر
القواعد Base Section	0	غير ظاهرة
منصة العمل Platform	-	
حاجز القدم Toe-board	Х	غیر کامل.
حواجز درابزین Guardrails	X	حاجز الأوسط MirdRail غير موجود.
السلم Access	-	
الاستقرار والثبات Support	х	تحتاج السقالة للربط Tie في جدار المجاور.
مخاطر محيطة	-	



نهابت الدورت الحهد للُّم

ً اعداد وتصمیم

